

**NOTICE  
D'UTILISATION**

---

**Conférencier**

# ALLUMER LE CONFÉRENCIER

A l'aide de l'interrupteur, allumez le conférencier.

Vous pouvez connaître le niveau de charge du conférencier à l'aide des d'indications.



# RECHARGER LE CONFÉRENCIER

Si il est indiquer que le conférencier n'a plus de batterie, vous pouvez le recharger au l'endroit indiqué  à l'aide du cable fournis dans la pochette.



# UTILISER UN MICRO SUR UN CONFÉRENCIER

---

Tourner le bouton de volume, une fois un cran passer, les micros sont allumer.

Une fois le cran passer la molette permet d'ajuster le volume des micros.



# UTILISER UN MICRO SUR UN CONFÉRENCIER

---

Une fois les micro allumer, vous pouvez démuter le micro en poussant vers le haut comme indiqué en rouge.



# METTRE DE LA MUSIQUE SUR UN CONFÉRENCIER

Branchez sur la zone indiqué en rouge le cable fournis de couleur rouge et blanc.



# REGLAGE DU VOLUME GENERAL DU CONFERENCIER

La molette signaler en rouge est le volume general du conferencier.

Afin de regler le volume des micros de la musique et autres tournez le dans le sens souhaiter

