

**NOTICE
D'UTILISATION**

Pack déco 1

PROGRAMMER LES UB6H

A l'aide des boutons "Up" et "Down", vous pouvez modifier les couleurs du UB6H.



PROGRAMMER LES UB6H

A l'aide du bouton "Menu", puis "Up" et "Down" vous pouvez modifier le effets préprogrammer dans le UB6H.

