

**NOTICE  
D'UTILISATION**

---

**BT-AKKUPOLE**

# MONTER UN AKKUPOLE

---

Sortez une embase et une batterie du Flight Case et fixez la batterie sur l'embase.



# MONTER UN AKKUPOLE

Assemblez une première barre  
**1** dans la batterie **2**.  
Puis assemblez les barres  
entre elles.



# MONTER UN AKKUPOLE

---

Puis finalisez en  
emboitant la  
dernière pièce **3**



# DEMARRER UN AKKUPOLE

---

Cliquez sur l'interrupteur **1** afin de mettre l'akkupole sur tension.

Vous pouvez le recharger à l'aide du câble et du port **2**



# PARAMÉTRER UN AKKUPOLE

---

Paramètres Akkupoles :

## BT-AKKUPOLE

DIM : 100%

MANUAL

BAT : 98%

10.5hr



Afin de modifier "DIMMER", restez appuyer sur la fleche entré , puis, lorsque le dimmer clignote, modifiez à l'aide des flèches  et 

# PARAMETRER UN AKKUPOLE

---

Si l'akkupole n'est pas en mode manuel :

## BT-AKKUPOLE

DIM : 100%

MANUAL

BAT : 98%

10.5hr



Restez appuyer sur



Lorsqu'un nouveau menu apparait,

cherchez le mode

"manual" à l'aide de :



Puis sélectionner

avec