

**NOTICE
D'UTILISATION**

Karaoké Premium

MONTER UN STAGEPAS

Commencez par sortir de la housse les différents éléments.



MONTER UN STAGEPAS

Emboitez les trois colonnes au dessus du caisson les unes par dessus les autres.



BRANCHER DEUX STAGEPAS ENSEMBLES

Branchez les stagepas à une
prise de courant.

Branchez le coté male du câble
sur le **1** du premier stagepas.



BRANCHER DEUX STAGEPAS ENSEMBLES

Branchez le coté femelle sur le **2**
du second stagepas.




BRANCHER UNE SOURCE AVEC UN CABLE AU STAGEPAS



Branchez le câble jack fournis sur le port signaler en **rouge**.



BRANCHER UNE SOURCE AVEC UN CABLE AU STAGEPAS



Reliez la seconde extrémité
du câble a votre ordinateur.





BRANCHER L'ÉCRAN À L'ORDINATEUR

Branchez l'écran à une prise de courant à l'aide du câble fournis.

Cliquez sur le bouton de démarrage.

Reliez le câble HDMI de l'écran à l'ordinateur.



BRANCHER UN MICRO FILAIRE A UN STAGEPAS 1K

Branchez le récepteur à une prise
de courant.

Branchez le coté femelle sur le
port signaler en rouge.



BRANCHER UN MICRO FILAIRE A UN STAGEPAS 1K

Branchez le récepteur le coté
male du câble au récepteur
indiquer en rouge



NOUS VOUS CONSEILLONS
KARAFUN POUR VOTRE KARAOKÉ

Karafun