

**NOTICE
D'UTILISATION**

Stinger 12

BRANCHER UNE STINGER 12

Insérez le câble Powercon au niveau
de l'entrée bleu.



BRANCHER UNE STINGER 12

Tournez maintenant d'un quart de
tour le cable.



BRANCHER LA STINGER 12

Basculez maintenant le bouton sur
ON.



BRANCHER LA STINGER 12

Vous pouvez désormais brancher votre source (Téléphone, Micro, autre) à l'emplacement signalé en rouge à l'aide du câble fournis.



GERER LE VOLUME

A l'aide du potard indiqué en rouge, vous pourrez ajuster le volume de la stinger 12.



BRANCHER DEUX STINGER

Branchez le coté femelle du XLR a la position indiqué en rouge.
(Sur l'enceinte ou votre source est branché).



BRANCHER DEUX STINGER

Branchez le coté male du XLR a la position indiqué en rouge.
(Sur la seconde enceinte).

