

NOTICE D'UTILISATION

Borne à Selfie Tiny

CONTENU DE LA LOCATION



• 3 Housses de rangement • 1 Pied

• 1Tête

• 1 Clavier

• 1 Imprimante

• 1 Clé ronde






Votre Borne à Selfie est constituée de trois housses distinctes pour faciliter le transport. Déballez les composants avec précaution au fur et à mesure du montage.





MONTER LA BORNE

Commencez par déplier le pied en donnant une pression vers le bas sur le socle central.





INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE:

Glisser vers l'arrière l'imprimante sur le socle central.





INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE:

Serrez les deux vis à la main en dessous de l'imprimante.





INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE:

Connectez les deux câbles sur l'imprimante (alimentation et USB).





INSTALLATION DE LA TÊTE


Posez la tete sur le pied de manière à ce que les trois vis entrent dans les trous prévues à cet effet.





INSTALLATION DE LA TÊTE


Décalez la tete vers la gauche du pied.





Serrez les trois vis à la main afin que la tete soit bien immobilisée.







INSTALLATION DE LA TÊTE

Branchez les deux câbles sur les prises situées sur la tete.





BRANCHER LA BORNE

Branchez le câble d'alimentation sur une prise électrique.





DEMARRER LA BORNE

Appuyez sur le bouton ON/OFF situé dans le trou sous la tête.





DÉMARRAGE DE LA BORNE :

La borne démarre automatiquement.
Patientez 5 minutes pour que le logiciel démarre de lui-même.







Appuyez sur l'écran pour prendre des photos.

Après avoir pris vos photos, vous aurez la possibilité de choisir le nombre d'impressions pour chaque photo ou d'annuler l'impression.





SONORISATION | ÉCLAIRAGE

Votre Borne à Selfie est maintenant prête à capturer des moments inoubliables. Profitez pleinement de votre expérience en prenant des photos amusantes et mémorables.

Amusez-vous bien!