

NOTICE
D'UTILISATION

Machine à fumée Lourde

ALLUMER LA MACHINE À FUMÉE

Insérez le câble Powercon au niveau
de l'entrée bleu.



ALLUMER LA MACHINE À FUMÉE

Tournez maintenant d'un quart de
tour le cable.



ALLUMER LA MACHINE À FUMÉE

Basculez maintenant le bouton sur
ON.



PREPARER LA MACHINE À FUMÉE

Vous pouvez désormais brancher le tuyau à l'avant de la machine. Tournez le tuyau d'un quart de tour afin qu'il soit hermétique.



REEMPLIR LA MACHINE

Remplissez le bac interieur de la machine d'eau jusqu'à la limite.

ATTENTION : la trappe en dessous de la machine doit etre fermer afin que le liquide ne sorte pas de la machine.



BRANCHER DEUX STINGER

Branchez le coté femelle du XLR a la position indiqué en rouge.
(Sur l'enceinte ou votre source est branché).



BRANCHER DEUX STINGER

Branchez le coté male du XLR a la position indiqué en rouge.
(Sur la seconde enceinte).

